| | | | Valeur Minimum | | | Valeur Maximum | | (Pa) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parametres** | **Description** | **Unité de Mesure** | **Unlock*** | **Lock** | **P95X P95/USA_V.1.1_V 115_60HZ. Enc** | **Lock** | **Unlock*** | **P95X P95/USA_V.1.1_V 115_60HZ. Enc** | **Mise à Niveau** | **Note** |
| Notez: *dans la colone Valeur par Défaut j'ai laissé les données d'origine* | | | | | | | | | | |
| P1 | Phase I | min | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | | Same | le temps d'allumage ( maximum time to end "START PHASE I" and end "START PHASE II" ) |
| *Notez: Ajustements avancés, ne pas changer les valeurs* | | | | | | | | | | |
| P2 | Phase II | min | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | | Same | temps de stabilisation ( duration of "START PHASE II" ) |
| *Notez: Ajustements avancés, ne pas changer les valeurs* | | | | | | | | | | |
| P3 | intervalle | min | 30 | 30 | 60 | 90 | 180 | | 45 | Intervalle de nettoyage |
| ***Mise à Niveau 06-2015:*** *de la valeur de l'intervalle de nettoyage du pot de combustion devrait être* ***45*** *minutes, moins de risque d'accumulation avec un intervalle plus court.* *Notez: vous devez diminuer cette valeur si vous avez une formation de pain de cendre, Le programme P3 est lié au P12* | | | | | | | | | | |
| P4 | Alim. Phase I | sec | 2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 12 | | Same | le temps d'alimentation de granule durant l'allumage [ "START PHASE I" ] |
| *P5* | Alim. Phase II | sec | 2 | 3 | 3,9 | 5 | 12 | | Same | le temps d'alimentation durant la stabilisation [ "START PHASE II" ] |
| P6 | Alim. P1 | sec | 2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 12 | | Same | Alimentation en granule à la puissance P1 |
| P7 | Alim. P2 | sec | 2 | 3,5 | 3,9 | 5 | 12 | | Same | Alimentation en granule à la puissance P2 |
| P8 | Alim. P3 | sec | 2 | 4,5 | 5,1 | 6 | 12 | | Same | Alimentation en granule à la puissance P3 |
| P9 | Alim. P4 | sec | 2 | 5,5 | 6,6 | 7 | 12 | | Same | Alimentation en granule à la puissance P4 |
| P10 | Alim. P5 | sec | 2 | 6 | - | 8,2 | 12 | | Same | Alimentation en granule à la puissance P5 ( disponible en mode avancé seulement ) |
| *Notez: Ajustements avancés, le temps de chargement peut être modifier dans de très rare occasion il est préférable de ne pas changer les valeurs* *exemple: dans le cas ou l'on doit raccorder poêle sur un système solaire l'allumeur pourrait être déconnecté et P6 dimunué pour ne servir que de pilote* *comme indiqué dans votre manuel, le poêle pourra être allumé avec un gel, en cas de panne de l'allumeur. De cette façon on économise les 300watts requis pour son allumage* | | | | | | | | | | |
| P11 | Alarm Delay | Sec | 20 | 20 | 51 | 90 | 90 | | 90 | Le délais d'alarme |
| ***Mise à Niveau 06-2015:*** Le temps peut être augmenté à **90** seconde ce qui vous donnera quelques secondes de plus pour allimenter votre poêle, lié à l'ouverture du couvercle | | | | | | | | | | |
| P12 | Cleaning Time | sec | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | | 24 | Le temps de nettoyage du pot de combustion |
| ***Mise à Niveau 06-2015:*** de la valeur du temps de nettoyage est de **24** secondes , moins de risque d'accumulation avec une duré de nettoyage plus longue. Notez: vous devez augmenter cette valeur si vous avez une formation de pain de cendre, Le programme P12 est lié au P3 | | | | | | | | | | |
| P13 | | °C / (°F) | 40 | 104 | 43 (109) | 122 | 50 | | Same | Température de la sonde qui permet de passer à la PHASE I I et extinction: (13P+43 -3) [°C] |
| Notez: Ajustements avancés, ne pas changer les valeurs. | | | | | | | | | | |
| P14 | | °C / (°F) | 160 | 302 | 180 (356) | 374 | 190 | | Same | Température de la sonde pour mettre la ventilation à vitesse maximum et puissance à P1: "MAX VENT FLUE COOL" ; P14 = -3°C |
| Notez: ne pas changer ces valeur il y a danger de surchauffe. | | | | | | | | | | |
| P15 | | °C / (°F) | 70 | 158 | 85 ( 185 ) | 194 | 90 | | Same | Température de la sonde de mise en marche de la ventilation de convection / (Switch OFF - 6°C ] |
| Notez: Ajustements avancés, ne pas changer les valeurs. | | | | | | | | | | |
| P16 | Comb Fan Phase I | rpm | 1500 | 1700 | 17 | 2300 | 2800 | 110 | Same | Vitesse du ventilateur de combustion à l'allumage |
| Ce paramètre doit être ajusté à froid à l'aide d'un manomètre. | | | | | | | | | | |
| P17 | Comb Fan Phase II | rpm | 1500 | 1700 | 15 | 2300 | 2800 | 95 | Same | Vitesse du ventilateur de combustion à la stabilisation |
| ce paramètre doit être ajusté lorsque le poêle attein la phase II à l'aide d'un manomètre. | | | | | | | | | | |
| P18 | Comb Fan P1 | rpm | 1500 | 1500 | 9 | 2100 | 2800 | 65 | +5 (Pa) | Vitesse du ventilateur de combustion à P1 |
| Le poêle doit chauffer au niveau P1 au minimum 15 minutes, avant d'ajuster ce paramètre à l'aide d'un manomètre. ***Mise à Niveau 06-2015:*** *du paramètre P18 est de* ***+5 (Pa)*** *de la valeur d'origine* | | | | | | | | | | |
| P19 | Comb Fan P2 | rpm | 1500 | 1700 | 11 | 2300 | 2800 | 75 | | Vitesse du ventilateur de combustion à P2 |
| P20 | Comb Fan P3 | rpm | 1500 | 1900 | 13 | 2400 | 2800 | 85 | | Vitesse du ventilateur de combustion à P3 |
| P21 | Comb Fan P4 | rpm | 1500 | 2050 | 15 | 2600 | 2800 | 95 | -5 (Pa) | Vitesse du ventilateur de combustion à P4 |
| Le poêle doit chauffer au niveau P4 au minimum 15 minutes, avant d'ajuster ce paramètre à l'aide d'un manomètre. ***Mise à Niveau 06-2015:*** *du paramètre P21 est de* ***-5 (Pa)*** *de la valeur d'origine* | | | | | | | | | | |
| P22 | Comb Fan P5 | rpm | 1500 | 2350 | - | 2800 | 2800 | - | -5 (Pa) | Vitesse du ventilateur de combustion à P5 ( disponible en mode avancé seulement ) |
| P23 | Convection Fan P1 | Value | | | 55 | | | | | Vitesse du ventilateur de convection à Puissance P1 |
| P24 | Convection Fan P2 | Value | | | 55 | | | | | Vitesse du ventilateur de convection à Puissance P2 |
| P25 | Convection Fan P3 | Value | | | 55 | | | | | Vitesse du ventilateur de convection à Puissance P3 |
| P26 | Convection Fan P4 | Value | | | 55 | | | | | Vitesse du ventilateur de convection à Puissance P4 |
| P27 | Convection Fan P5 | Value | | | 55 | | | | | Vitesse du ventilateur de convection à Puissance P5 |
| à la convenance du client, selon si le poêle est installé tout près au salon, ou au loin dans le sous-sol ***Notez: le poêle doit évacuer sa chaleur sinon il pourait y avoir risque de surchauffe*** | | | | | | | | | | |
| P28 | Hi Limite Switch | °C / (°F) | 150 | | 200 (392) | | 270 | | | Température Limite - Alarme (MASS TEMP) |
| **Notez: ne pas changer ce paramètre il y va de votre sécurité, lorsque la température limite sera atteinte le poêle s'éteindra** | | | | | | | | | | |

Pascal Martel