			Valeur Minimum			Valeur Maximum		(Pa)		
Parametres	**Description**	**Unité de Mesure**	**Unlock***	**Lock**	**Sabrina SP40_B_V_1_1_115_ENCODER .enc**	**Lock**	**Unlock***	**Sabrina SP40_B_V_1_1_115_ENCODER .enc**	**Update**	**Note**
					Notez: *dans la colone Valeur par Défaut j'ai laissé les données d'origine*					
P1	Phase I	min	20	20	30	30	30		Same	Le temps d'allumage (maximum time to end "START PHASE I" and end "START PHASE II")
					Notez: Ajustements avancés, ne pas changer les valeurs					
P2	Phase II	min	2	2	5	8	10		Same	Le temps de stabilisation (duration of "START PHASE II")
					Notez: Ajustements avancés, ne pas changer les valeurs					
P3	intervalle	min	30	30	60	90	180		**45**	Intervalle de nettoyage
					Mise à Niveau 06-2015: *de la valeur de l'intervalle de nettoyage du pot de combustion devrait être* ***45*** *minutes, moins de risque d'accumulation avec un intervalle plus court.* *Notez: vous devez diminuer cette valeur si vous avez une formation de pain de cendre, Le programme P3 est lié au P12*					
P4	Alim. Phase I	sec	2	2,7	3,2	4	12		Same	Le temps d'alimentation de granule durant l'allumage ["START PHASE I"]
P5	Alim. Phase II	sec	2	3	3,8	5	12		Same	Le temps d'alimentation durant la stabilisation ["START PHASE II"]
P6	Alim. P1	sec	2	2,7	3,3	4	12		Same	Alimentation en granule à la puissance P1
P7	Alim. P2	sec	2	3,5	4,6	5	12		Same	Alimentation en granule à la puissance P2
P8	Alim. P3	sec	2	4,5	6,4	6	12		Same	Alimentation en granule à la puissance P3
P9	Alim. P4	sec	2	5,5	7,7	7	12		Same	Alimentation en granule à la puissance P4
P10	Alim. P5	sec	2	6	-	8,2	12		Same	Alimentation en granule à la puissance P5
					Notez: *Ajustements avancés, le temps de chargement peut être modifier dans de très rare occasion il est préférable de ne pas changer les valeurs* *exemple: dans le cas ou l'on doit raccorder poêle sur un système solaire l'allumeur pourrait être déconnecté et P6 dimunué pour ne servir que de pilote* *comme indiqué dans votre manuel, le poêle pourra être allumé avec un gel, en cas de panne de l'allumeur. De cette façon on économise les 300watts requis pour son allumage*					
P11	Délais	Sec	20	20	60	90	90		**90**	Le délais d'alarme
					Mise à niveau 06-2015: le temps peut être augmenté à **90** seconde ce qui vous donnera quelques secondes de plus pour allimenter votre poêle, lié à l'ouverture du couvercle					
P12	Temp de nettoyage	sec	10	10	20	30	30		**24**	Le temps de nettoyage du pot de combustion
					Mise à Niveau 06-2015: de la valeur du temps de nettoyage est de **24** secondes , moins de risque d'accumulation avec une duré de nettoyage plus longue. Notez: vous devez augmenter cette valeur si vous avez une formation de pain de cendre, Le programme P12 est lié au P3					
P13	sonde	°C / (°F)	40	104	43 (109)	122	50		Same	Température de la sonde qui permet de passer à la PHASE I I et extinction: (13P+43 -3) [°C]
					Notez: Ajustements avancés, ne pas changer les valeurs.					
P14	sonde	°C / (°F)	160	302	178 (353)	374	190		Same	Température de la sonde pour mettre la ventilation à vitesse maximum et puissance à P1: "MAX VENT FLUE COOL" ; P14 = -3°C
					Notez: ne pas changer ces valeur il y a danger de surchauffe.					
P15	sonde	°C / (°F)	70	158	80 (176)	194	90		Same	Température de la sonde de mise en marche de la ventilation de convection / (Switch OFF - 6°C]
					Notez: Ajustements avancés, ne pas changer les valeurs.					
P16	Comb Fan Phase I	rpm	1500	1700	1990	2300	2800	110	Same	Vitesse du ventilateur de combustion à l'allumage
					Ce paramètre doit être ajusté à froid à l'aide d'un manomètre.					
P17	Comb Fan Phase II	rpm	1500	1700	2000	2300	2800	95	Same	Vitesse du ventilateur de combustion à la stabilisation
					ce paramètre doit être ajusté lorsque le poêle attein la phase II à l'aide d'un manomètre.					
P18	Comb Fan P1	rpm	1500	1500	1850	2100	2800	60	**+5 (Pa)**	Vitesse du ventilateur de combustion à P1
					Le poêle doit chauffer au niveau P1 au minimum 15 minutes, avant d'ajuster ce paramètre à l'aide d'un manomètre. ***Mise à Niveau 06-2015:*** *du paramètre P18 est de* ***+5 (Pa)*** *de la valeur d'origine*					
P19	Comb Fan P2	rpm	1500	1700	1950	2300	2800	65		Vitesse du ventilateur de combustion à P2
P20	Comb Fan P3	rpm	1500	1900	2150	2400	2800	75		Vitesse du ventilateur de combustion à P3
P21	Comb Fan P4	rpm	1500	2050	2410	2600	2800	85		Vitesse du ventilateur de combustion à P4
P22	Comb Fan P5	rpm	1500	2350	-	2800	2800	95	**-5 (Pa)**	Vitesse du ventilateur de combustion à P5
					Le poêle doit chauffer au niveau P5 au minimum 15 minutes, avant d'ajuster ce paramètre à l'aide d'un manomètre. ***Mise à niveau 06-2015:*** *du paramètre P22 est de* ***-5 (Pa)*** *de la valeur d'origine*					
P23	Convection Fan P1	Value			33					Vitesse du ventilateur de convection à Puissance P1
P24	Convection Fan P2	Value			34					Vitesse du ventilateur de convection à Puissance P2
P25	Convection Fan P3	Value			36					Vitesse du ventilateur de convection à Puissance P3
P26	Convection Fan P4	Value			38					Vitesse du ventilateur de convection à Puissance P4
P27	Convection Fan P5	Value			38					Vitesse du ventilateur de convection à Puissance P5
					à la convenance du client, selon si le poêle est installé tout près au salon, ou au loin dans le sous-sol ***Notez: le poêle doit évacuer sa chaleur sinon il pourait y avoir risque de surchauffe***					
P28	Hi Limite Switch	°C / (°F)	150		190 (374)		270			Température Limite - Alarme (MASS TEMP)
					Notez: ne pas changer ce paramètre il y va de votre sécurité, lorsque la température limite sera atteinte le poêle s'éteindra					

Votre Pascal Martens

texte

ici